

Kulmasuihkuelementti



Nopea ja turvallinen ratkaisu kulmasuihkun toteuttamiseen

- **tilaa säästävä** ratkaisu erityisesti pienempiin kylpyhuoneisiin
- kulman ”hukkatila” käyttöön, toimii erinomaisesti **yhdessä taiteovien kanssa**
- **pintavesiputket pois näkyvistä** suojaputkeen elementin taakse
- **turvallinen ratkaisu**, hanakulmarasioiden vuodonilmaisu tulee näkyviin hanarasiasta, jolloin mahdollinen vuoto ilmenee kylpyhuoneen puolella
- **kosteudenkestävä komposiittivahvike** levyn taustassa kiinnityksille (esim. suihkuseti)
- **valmiit reiät** hanakulmarasioille 1100 mm korkeudella (c-c 150 mm), paketissa **valmis hanakulmarasiapari** sovituskappalaiseen ja ruuveineen
- levyn **reunat valmiiksi viistetty 45°** kulmaan, levyn korkeus 2500 mm



Wedi-levy soveltuu erinomaisesti **märkätilarakentamiseen ja erilaisiin kotelointeihin.**

Levyjä voidaan työstää **tavanomaisilla työkaluilla** ja keveytensä ansiosta levyjä on **helppo käsitellä** ahtaissakin työmaaolosuhteissa.

Asentaminen



- Wedi-kulmasuihkuelementti voidaan asentaa osaksi seinälevyrakennetta tai valmiin laatoituksen päälle. Valmiin laatoituksen päälle asennettuna kulmasuihkuelementti voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta alla olevaa vedeneristettä tai rakennetta.
- Kulmasuihkuelementti katkaistaan tarvittaessa sopivan korkuiseksi. Valmiit hanakulmarasioiden reiät ovat 1100 mm:n korkeudella lattiapinnasta.
- Hanakulmarasiat (LPC hanakulmarasiapaketti, 17301029) kiinnitetään levyn taustassa olevaan komposiittilevyn paketissa mukana olevilla ruuveilla.
- Suojaputkien kannakointi tehdään normien mukaisin välein komposiittilevyn pintaan.
- Hanakulmien läpivientiholkkien pituus valitaan käytettävän laatan paksuuden mukaan.
- Jos vedeneristys on tehty taustalle, levyn ja läpivientiholkkien välit tiivistetään wedi 610 -liimamassalla. Jos vedeneristystä ei ole tehty, läpiviennit ja levysaumot tiivistetään voimassa olevan sertifiikaatin mukaan.
- Vesiputket ja suojaputket tuodaan levyn yli sopivan mittaisina, jotta putket voidaan liittää esim. alas lasketun katon yläpuolella olevaan jakotukkiin.
- Kulmasuihkuelementti kiinnitetään wedi 610 -liimamassalla levyn reunan viisteen kohdalta. Wedi 610 -liimamassa asennetaan levyn reunoille koko sivun mitalle.
- Jos kulmasuihkuelementti kiinnitetään seinärakenteeseen (ei-vedeneristettyyn ja ei-laatoitettuun), alustan pitää olla puhdas ja riittävän luja. Tasoitetut alustat on pohjustettava ennen levyn kiinnittämistä ja vedeneristyksen osalta voimassa oleva sertifiikaatti on otettava huomioon.

